AutoTOPO Automatização de Projetos Topográficos
www.autotopo.net

AutoTOPO v14 - Automatização de Projetos Topográficos
DESENHO TRADICIONAL
GEORREFERENCIAMENTO
LOTEAMENTO URBANO
ASSENTAMENTOS INCRA (LOTEAMENTO RURAL)

Manual de Instalação do AutoTOPO - LICENÇA SIMPLES (hardlock cinza ou preto)

Siga a seqüência de passos abaixo para a instalação:

1) Insira o DVD de instalação no drive de DVD
2) Execute o programa Instalar_Autotopo.exe que está no DVD
3) Reinicie o computador
4) Coloque o HARDLOCK na porta USB do seu computador
5) Abra o AutoCAD;
6) Digite, na linha de comando do AutoCAD:

```
(LOAD "C:/AUTOTOPO_v14/CFG_AUTOTOPO_V14.FAS")
```

inclusive os parênteses, e tecle ENTER

Pronto, isto faz com que as configurações sejam feitas automaticamente para o seu AutoTOPO dentro da versão do AutoCAD que está usando (2008 a 2010) clássico (normal) ou MAP.

* O menu AutoTOPO é ativado AUTOMATICAMENTE toda vez que:

a) Você abrir um desenho já existente em seu computador;
b) Você criar um novo desenho.
Bom, agora você poderá fazer o seguinte:

Conectar o HARDLOCK na porta USB do seu computador e simplesmente aproveitar das várias ferramentas inteligentes deste programa.

USANDO O AutoTOPO PELA PRIMEIRA VEZ:

Para ativar o AutoTOPO em seu computador, clique no item :

AutoTOPO_v14 > Ativar AutoTOPO :

Atenção: O AutoTOPO trabalha com os estilos de textos, e layers, personalizados.

INSTALAÇÃO ESPECIAL PARA AutoCAD 2009 e 2010

32 ou 64bits

O instalador do AutoTOPO irá instalar automaticamente o programa:

C:\autotopo_v14**dotnetfx35setup.exe**

Este arquivo é de autoria da própria Microsoft, que criou o Windows Vista. É necessária a sua instalação para rodar o aplicativo que se comunica com o hardlock.

É fundamental a instalação deste programa antes de continuar a instalação do AutoTOPO.

======== FIM ==========